

# Gamma-Card-System

## Instruktion für den Installateur

Für eine langfristige, zuverlässige Funktion ist die fachgerechte Installation und Verdrahtung unabdingbar. Beim Anschluss des Verbrauchers ist darauf zu achten, dass die Steuerphase (Phase L1, braun) 1x durch den, im Gerät vorhandenen, Stromwandler geführt wird.

### **Achtung! Wandlerstecker am Elektronik-Print einstecken!**

#### **Testlauf mit Einstellkarte**

Karte einführen → gelbe Taste 15x drücken → Karte entnehmen (Display Anzeige 1 = 0 2 = 0)

Waschmaschine auf "Pumpen/Schleudern" stellen und starten. Sobald die Maschine in Betrieb ist muss auf dem Display eine Wertangabe erscheinen.

Um den Testlauf zu beenden, Einstellkarte einführen und wieder entnehmen.

Verbraucher können auch 1- oder 2-Phasig angeschlossen werden.

(Falls nur eine Zuleitung voranden ist, Last auf verschiedene Phasen verteilen)

*Bsp. Verbraucher 1 = Waschmaschine, 2-Phasig + N / Verbraucher 2 = Secomat, 1-Phasig + N  
Anschlussempfehlung = Waschmaschine auf L1, L2 und N / Secomat auf L3 und N legen.*

Vor den Verbrauchern (WM, TU, Secomat) muss zwingend ein Schalter, eine Abzweig- oder Steckdose montiert werden. Es dürfen **keine** Geräte direkt an das Gamma-Card-System angeschlossen werden. (Bitte die örtlichen EW-Vorschriften beachten)

Keine zusätzlichen Bohrungen am Gehäuse anbringen. Die Wandmontage erfolgt bei geöffnetem Deckel mittels 4 Schrauben an den Ecken. Diese Schrauben liegen ausserhalb des dichten Bereichs.

**Alle Serviceleistungen an unseren Geräten sind kostenpflichtig. Die Garantie gilt ausschliesslich für die Card-Systeme – nicht für den Service. Für Vor-Ort-Reparaturen etc. benötigen wir einen schriftlichen Auftrag.**

**Für fehlerhaft installierte Geräte wird keine Garantie/Haftung übernommen!**