



Tipps im Umgang mit Gamma-Card-System Karten

- ✓ **Karte immer im Kartenetui aufbewahren**
- ✓ **statische und magnetische Ladungen vermeiden**
 - z. B. Fernseher
 - Verschlüsse von Handtaschen und Portemonnaies
 - Kühlschrank
 - Handy
 - etc.
- ✓ **Karte nicht aufkleben**
- ✓ **Karte nicht im Waschpulver aufbewahren → Oxidationsgefahr!**

Was tun, wenn die Karte plötzlich „ungültig“ ist?

1. **Chip Reinigen (nicht mit Wasser und/oder Putzmittel)**
 - z. B. Radiergummi
 - Brennsprit
 - Reinbenzin
 - Alkohol
 - etc.
2. **Falls die Karte noch immer nicht funktioniert → einschicken!**
Gamma & Co. GmbH, Jurastrasse 58, 5430 Wettingen
3. **Falls alle Karten nicht mehr funktionieren oder wiederholt Probleme aufgetreten sind → Elektriker aufbieten!**

Achtung: Bei zu frühem entnehmen der Karte kann die Karte gesperrt, oder das Guthaben gelöscht werden!